



INSTRUCTIONS

Installation du verrou sur le Bio-Bac



1 Comme le verrou est un peu rigide, il est conseillé de le faire tremper au préalable pendant une minute dans de l'eau très chaude avant de l'installer.

Il est à noter que le verrou a été conçu pour être rigide afin de bien fermer le bac. Il s'assouplira avec le temps.



2 Le verrou est adapté au couvercle du Bio-Bac. Repérez dans quel sens il faut l'installer : la plus petite partie s'insère à droite.



3 Vous pouvez maintenant verrouiller votre Bio-Bac en poussant le verrou sous le rebord avant du bac. Les premières fois, vous devrez exercer une bonne pression.

Pour plus de renseignements sur le compostage, faites le www.gatineau.ca ou composez le 3-1-1.

Ville de
Gatineau

